

Montageanleitung

1. Den Anfangs - WING herstellen: einen WING mit der Kreissäge längs aufschneiden. 5 mm Holzbohrer mit Zentrierspitze auf Markierungslinie ansetzen. Den Anfangs - WING mit 4 mm Flachkopfschraube rechtwinklig zu allen Seiten anschrauben. Wichtig: NUR FLACHKOPFSCHRAUBEN VERWENDEN (ähnlich wie Rückwandschrauben), keine Senkkopfschrauben! Schraubengrößen bei Unterkonstruktion aus Hartholz: 4 x 35 mm, bei Unterkonstruktion aus Weichholz: 4 x 40 mm.



2. MIT GERADER DIELE BEGINNEN !



3. Falls die Dielen unförmig sind - Befestigungsschrauben leicht lösen!



4. Abschluss: wie Anfang



5. Oberprofil aufklicken, ggf. Gummihammer verwenden



City-Roller

Wenn Sie viele fortlaufende Meter Oberprofile aufklicken, erleichtern Sie sich die Arbeit mit einem City-Roller oder mit Inliner Rollschuhen (Rollbreite 20 mm). Damit können Sie die Oberprofile rollend aufklicken.