

# Montageanleitung für FRANK- Hochbeetkasten „ Schwörstadt“



## 1. Materialkontrolle siehe Liste

## 2. Aufbau

Zuerst werden zwei Längs- und zwei Querplanken versetzt bündig rechteckig aufgestellt. So bildet sich ein sogenannter Plankenkranz (Abb. 1). Grundsätzlich muss die Nut nach unten zeigen.

Anschließend werden die Planken mit jeweils 3 x 80er VA Schrauben mit der Innenecke verschraubt. Sie werden schräg von außen eingedreht (Abb. 2a, 2b).

Die Schrauben sollten so positioniert werden, dass sie im Idealfall vom Außenwinkel verdeckt werden. Dieser wird später angebracht (Abb. 3).

Zur einfachen Fixierung der Ecke kann maximal eine Schraube leicht schräg in das Hirnholz eingeschraubt werden.

Im weiteren Verlauf wird jeweils ein weiterer Kranz wie oben beschrieben aufgesetzt. Alle übrigen Planken werden mit der Innenecke verschraubt. Es ist darauf zu achten, dass die Überlappung der Ecken sich abwechselt (Abb. 1)

Nun wird der Außenwinkel mit einer 45er VA Schraube pro Kranz wechselseitig angebracht (Abb. 3).

Abschließend werden die Deckbretter mit 45er VA Schrauben auf den obersten Kranz geschraubt (Abb. 4). Die Anzahl der mitgelieferten Schrauben ist berechnet für einen Abstand von ca. 40 cm zwischen den Schrauben.

Nach dem erfolgreichen Aufbau des Hochbeets wünschen wir Ihnen ideale Wachstumsbedingungen, gutes Gelingen und eine reichhaltige Ernte.

Ihr FRANK - Holz Team



Abb.1



Abb. 2a



Abb. 2b



Abb. 3



Abb. 4